

**NOKIA**

# **Nokia 4.2**

## **Uživatelská příručka**

# 1 Tato uživatelská příručka



**Důležité:** Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost“ a „Informace o výrobku“. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

## Obsah

<b>1</b>	<b>Tato uživatelská příručka</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Začínáme</b>	<b>4</b>
	Aktualizujte průběžně software telefonu . . . . .	4
	Tlačítka a části . . . . .	4
	Vložte SIM kartu a paměťovou kartu . . . . .	5
	Nabíjení telefonu . . . . .	6
	Zapnutí a nastavení telefonu . . . . .	6
	Nastavení dvou SIM karet . . . . .	7
	Nastavení identifikátoru otisku prstů . . . . .	8
	Ochrana telefonu zamykáním obrazovky . . . . .	8
	Dotykový displej . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Základy</b>	<b>12</b>
	Spouštění a ukončování aplikací . . . . .	12
	Přizpůsobení telefonu . . . . .	12
	Oznámení . . . . .	13
	Ovládání hlasitosti . . . . .	14
	Asistent Google . . . . .	14
	Výdrž baterie . . . . .	15
	Psaní textu . . . . .	15
	Datum a čas . . . . .	17
	Hodiny a budík . . . . .	18
	Usnadnění . . . . .	19
	Rádio FM . . . . .	19
<b>4</b>	<b>Spojení s rodinou a přáteli</b>	<b>20</b>
	Hovory . . . . .	20
	Kontakty . . . . .	20
	Posílání a přijímání zpráv . . . . .	21
	E-mail . . . . .	22
	Sociální sítě . . . . .	23

<b>5 Fotoaparát</b>	<b>24</b>
Základy práce s fotoaparátem . . . . .	24
Videa . . . . .	25
Profesionální práce s fotoaparátem . . . . .	25
Užijte si s fotoaparátem zábavu . . . . .	26
Fotografie a videa . . . . .	26
<b>6 Internet a připojení</b>	<b>28</b>
Zapnutí funkce Wi-Fi . . . . .	28
Používání mobilního datového připojení . . . . .	28
Procházení webu . . . . .	29
Bluetooth® . . . . .	30
NFC . . . . .	32
VPN . . . . .	33
<b>7 Organizace dne</b>	<b>34</b>
Kalendář . . . . .	34
<b>8 Mapy</b>	<b>35</b>
Hledání míst a navigace . . . . .	35
Stahování a aktualizace map . . . . .	36
Používání služeb pro určování polohy . . . . .	36
<b>9 Aplikace a služby</b>	<b>38</b>
Google Play . . . . .	38
<b>10 Aktualizace softwaru a zálohování</b>	<b>40</b>
Aktualizace softwaru telefonu . . . . .	40
Zálohování dat . . . . .	40
Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu . . . . .	40
Úložiště . . . . .	41

<b>11 Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>43</b>
Pro vaši bezpečnost . . . . .	43
Síťové služby a poplatky . . . . .	46
Tísňová volání . . . . .	46
Péče o zařízení . . . . .	46
Recyklace . . . . .	47
Symbol přeškrtnutého kontejneru . . . . .	47
Informace o baterii a nabíječce . . . . .	48
Malé děti . . . . .	49
Zdravotnické přístroje . . . . .	49
Implantované zdravotnické prostředky . . . . .	49
Sluch . . . . .	49
Chraňte přístroj před škodlivým obsahem . . . . .	50
Dopravní prostředky . . . . .	50
Potenciálně výbušná prostředí . . . . .	50
Certifikační informace (SAR) . . . . .	50
Správa digitálních práv . . . . .	51
Přístupové kódy . . . . .	51
Autorská práva a další upozornění . . . . .	53

## 2 Začínáme

### AKTUALIZUJTE PRŮBĚŽNĚ SOFTWARE TELEFONU


#### Software telefonu

Udržujte telefon aktualizovaný. Přijímejte dostupné aktualizace softwaru, můžete tak získat nové a vylepšené funkce telefonu. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

### TLAČÍTKA A ČÁSTI

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

#### Telefon



Tato uživatelská příručka se týká těchto modelů: TA-1157, TA-1150, TA-1133, TA-1149 a TA-1152.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Snímač otisků prstů | 5. Slot SIM karty a paměťové karty            |
| 2. Blesk               | 6. Tlačítko Asistent Google / hledání Google* |
| 3. Fotoaparát          | 7. Přední fotoaparát                          |
| 4. Konektor sluchátek  | 8. Sluchátko                                  |

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 9. Tlačítka hlasitosti     | 12. Mikrofon    |
| 10. Tlačítko vypínač/zámek | 13. Reproduktor |
| 11. Konektor USB           |                 |

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, mohou být prodávána samostatně.

\*Asistent Google je k dispozici na vybraných trzích a ve vybraných jazycích. Kde není Asistent Google k dispozici, tam je nahrazen službou Hledání Google.


### Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti přístroje nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.

## VLOŽTE SIM KARTU A PAMĚŤOVOU KARTU

### Vložte karty




1. Otevřete držák SIM karty a paměťové karty: Zasuňte nástroj na otevírání držáku karty do otvoru v držáku a vysuňte držák ven.

2. Vložte kartu nanoSIM kontakty směrem dolů do slotu 1 v držáku. Pokud máte druhou kartu SIM, zasuňte ji do slotu 2.
3. Vložte paměťovou kartu do držáku paměťové karty.
4. Zasuňte držák karet zpět.

Používejte pouze originální nanoSIM karty. Použití nekompatibilní SIM karty může poškodit kartu nebo zařízení či data uložená na kartě.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené k použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.

 **Důležité:** Neodebírejte paměťovou kartu, pokud ji zrovna některá aplikace používá. Mohlo by dojít k poškození paměťové karty, přístroje a dat uložených na kartě.

## NABÍJENÍ TELEFONU

### Nabíjení baterie



1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte kabel k telefonu.

Tento telefon podporuje kabel USB micro-B. Telefon můžete nabíjet také přes kabel USB z počítače, může to ale trvat déle.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.

## ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ TELEFONU

Při prvním zapnutí vás telefon provede nastavením připojení k síti a nastavením telefonu.

### Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete stisknutím a podržením vypínače, dokud telefon nezavibruje.
2. Po zapnutí telefonu vyberte jazyk a oblast.
3. Postupujte podle pokynů na telefonu.



## Přenesení dat z předchozího telefonu

Data ze starého telefonu můžete přenést to nového telefonu pomocí účtu Google.

Chcete-li zálohovat data ve starém telefonu do účtu Google, postupujte podle návodu v uživatelské příručce ke starému telefonu.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**.
2. Vyberte data, která chcete obnovit v novém telefonu. Po připojení telefonu k internetu se automaticky zahájí synchronizace.

## Obnovení nastavení aplikací z předchozího telefonu se systémem Android™.

Pokud měl váš předchozí telefon systém Android a bylo v něm zapnuto zálohování do účtu Google, můžete obnovit nastavení svých aplikací i hesel k sítím Wi-Fi.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Záloha**.
2. Přepněte možnost **Zálohovat na Disk Google** do polohy **Zapnuto**.

## NASTAVENÍ DVOU SIM KARET

Pokud máte variantu pro dvě SIM karty, můžete mít v telefonu dvě SIM karty, například jednu pracovní a jednu osobní.

### Výběr používané SIM karty

Při volání například můžete použitou SIM kartu vybrat tak, že po vytočení čísla klepnete na odpovídající tlačítko SIM 1 nebo SIM 2.

Telefon zobrazuje stav sítě pro každou SIM kartu samostatně. Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

### Správa SIM karet

Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější datové připojení? Můžete se rozhodnout, kterou SIM kartu chcete používat.

Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **SIM karty**.

## Přejmenování SIM karty

Klepněte na SIM kartu, kterou chcete přejmenovat, a napište požadovaný název.

## Výběr SIM karty používané pro hovory nebo datové připojení

V části **Preferovaná SIM karta** klepněte na nastavení, které chcete změnit, a vyberte SIM kartu.

## NASTAVENÍ IDENTIFIKÁTORU OTISKU PRSTŮ

Telefon můžete odemknout pouhým dotykem prstu. Pro další zabezpečení si můžete nastavit identifikátor otisku prstu.

### Přidání otisku prstu

1. Klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Otisk prstu**. Pokud nemáte v telefonu nastaven zámek obrazovky, klepněte na možnost **DALŠÍ**.
2. Vyberte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů na telefonu.

## OCHRANA TELEFONU ZAMYKÁNÍM OBRAZOVKY

Telefon můžete nastavit tak, aby při odemykání displeje vyžadoval ověření.


### Nastavení zámku obrazovky

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte typ zámku a postupujte podle pokynů v telefonu.

## DOTYKOVÝ DISPLEJ


**Důležité:** Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

## Přetahování položek




Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

## Přejetí




Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

### Posouvání dlouhého seznamu nebo nabídky



Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

### Zvětšení nebo zmenšení




Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

## Zamknutí orientace obrazovky

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.


Chcete-li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost **Automatické otáčení**.

## Použití navigačních tlačítek

Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěné, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy .



Chcete-li přepnout do jiné aplikace, přejeďte doprava.

Chcete-li některou aplikaci ukončit, přejeďte s ní nahoru.

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět . Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Chcete-li přejít na plochu, klepněte na tlačítko Domů . Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěná na pozadí.

## Spuštění dvou aplikací současně


1. Chcete-li snáze přecházet mezi aplikacemi, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy .
2. Klepněte nahoře v aplikaci na ikonu aplikace a klepněte na ikonu .
3. Klepnutím na další aplikaci v seznamu rozdělíte displej mezi dvě aplikace.

Normální zobrazení obnovíte klepnutím na jednu z aplikací a přejetím nahoru.

## 3 Základy

### SPOUŠTĚNÍ A UKONČOVÁNÍ APLIKACÍ


#### Spouštění aplikací

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ploše na její ikonu. Chcete-li otevřít některou aplikaci spuštěnou na pozadí, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy , pak přejeďte doprava a vyberte aplikaci.


#### Ukončování aplikací

Přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy  a přejeďte prstem nahoru po aplikaci, kterou chcete ukončit.

#### Vyhledání aplikací

Přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy  a dalším přejetím nahoru zobrazte všechny aplikace.

#### Ukončení všech spuštěných aplikací

Přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy , přejeďte doprava přes všechny aplikace a klepněte na **Smazat vše**.

### PŘIZPŮSOBNÍ TELEFONU

Informace o přizpůsobení plochy a změně vyzváněcích tónů.

#### Změna tapety

Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta**.

#### Změna vyzváněcího tónu telefonu

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón SIM1** nebo **Vyzváněcí tón SIM2**.

## Změna tónu oznámení zprávy

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk** > **Rozšířená nastavení** > **Výchozí zvuk oznámení**.

## OZNÁMENÍ


Oznámení vám umožňují zůstat v kontaktu s aktuální situací.

### Panel oznámení


Když obdržíte nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory, v horní části displeje uvidíte na stavovém řádku ikony. Chcete-li zobrazit další informace o oznámeních, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zobrazení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.

Panel oznámení otevřete přetažením stavového řádku dolů. Chcete-li panel oznámení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.


Chcete-li změnit nastavení oznámení některé aplikace, klepněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** a otevřete nastavení dané aplikace klepnutím na její název. Klepněte na **Oznámení**. Oznámení aplikací můžete zapínat a vypínat jednotlivě.

 Tip: Chcete-li zobrazit notifikační tečky, klepněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** > **Oznámení** a zapněte **Povolit puntíky s oznámením**. Na ikoně aplikace se zobrazí malá tečka, která indikuje oznámení, které jste ještě nečetli. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na ikonu a přidržte ji. Klepnutím můžete oznámení otevřít, přejetím ho můžete ignorovat.

### Použití ikon pro rychlé nastavení



Klepnutím na ikony pro rychlé nastavení na panelu oznámení můžete aktivovat různé funkce. Další ikony zobrazíte přetažením nabídky dolů.

Chcete-li změnit uspořádání ikon, klepněte na tlačítko , přidrže prst na ikoně a přetáhněte ji na požadované místo.


## OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

### Změna nastavení hlasitosti



Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá, můžete tlačítky nastavení po stranách telefonu hlasitost upravit podle potřeby.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

### Změna nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka hlasitosti na straně telefonu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepněte na možnost  a přetáhněte posuvníky ovladačů hlasitosti doleva nebo doprava.

### Přepnutí telefonu do tichého režimu

Chcete-li telefon přepnout do tichého režimu, stiskněte tlačítko hlasitosti. Po klepnutí na  bude telefon pouze vibrovat, klepnutím na  ho zcela ztišíte.

## ASISTENT GOOGLE

Asistent Google je k dispozici pouze na vybraných trzích a ve vybraných jazycích. Kde není Asistent Google k dispozici, tam je nahrazen službou Hledání Google. Asistent Google pomáhá například vyhledávat informace na internetu, překládat slova a věty nebo zapisovat poznámky a schůzky do kalendáře. Asistenta Google můžete používat, i když je váš telefon uzamčen. Před přístupem k soukromým datům vás ale Asistent Google požádá o odemknutí telefonu.

### Použijte tlačítko Asistent Google

Přístup ke službám Asistenta Google získáte pomocí tlačítka Asistent Google na boku telefonu: – Jedním stisknutím Asistenta Google spustíte. Při prvním stisknutí tlačítka budete vyzváni k přihlášení k účtu Google nebo vytvoření nového účtu. – Když stisknete tlačítko dvakrát, zobrazí se přehled vašeho dne, návrhy a přizpůsobené informace. – Když tlačítko podržíte stisknuté, můžete s Asistentem Google mluvit. Položte otázku a tlačítko pusťte. Odpověď Asistenta Google se zobrazí na displeji telefonu.



Tlačítko Asistent Google můžete používat, i když není Asistent Google ve vaší zemi nebo oblasti podporován: – Jedním stisknutím spustíte Vyhledávání Google. – Dvojím stisknutím tlačítka zobrazíte přehled Google, který obsahuje váš dnešní program. – Když tlačítko podržíte, můžete použít hlasové vyhledávání Google. Položte otázku a tlačítko pusťte. Odpověď vyhledavače Google se zobrazí na displeji telefonu.

### Vypnout tlačítko Asistent Google


Pokud chcete tlačítko Asistent Google vypnout, klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Tlačítko Asistent Google** a **Tlačítko Asistent Google** vypněte.

## VÝDRŽ BATERIE

Využívejte telefon co nejlépe při požadované výdrži baterie. Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

### Prodloužení výdrže baterie

Jak ušetřit energii:

– Baterii vždy nabíjejte na maximum. – Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při dotyku displeje. Klepněte na **Nastavení** > **Zvuk** > **Rozšířená nastavení** a v části **Další zvuky a vibrace** vyberte zvuky, které chcete zachovat. – Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka. – Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal. Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Rozšířená nastavení** > **Režim spánku** a vyberte čas. – Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**. Upravte jas přetažením posuvníku úrovně jasu. Možnost **Adaptivní jas** musí být vypnuta. – Zakažte běh aplikací na pozadí: přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy  a přejeďte prstem nahoru po aplikaci, kterou chcete ukončit. – Povolte možnost **Adaptivní baterie**. U aplikací, které nepoužíváte často, omezte využívání baterie. Oznámení těchto aplikací se mohou zobrazovat s určitým zpožděním. Klepněte na **Nastavení** > **Baterie** > **Adaptivní baterie**. – Zapněte **spořič energie**: klepněte na **Nastavení** > **Baterie** > **Úsporný režim** a přepněte do polohy **Zapnuto**. – Používejte služby určování polohy podle situace: když je nepotřebujete, vypněte je. Klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Poloha** a zakažte možnost **Používat polohu**. – Připojení k síti používejte podle situace: Bluetooth zapínejte, jen když ho potřebujete. Připojujte se k Internetu přes síť Wi-Fi a nikoli přes mobilní datové připojení. – Vypněte v telefonu hledání dostupných bezdrátových sítí. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi** a zakažte možnost **Použít Wi-Fi**. – Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim **Letadlo**. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Rozšířená nastavení** > **Režim Letadlo**. Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení.

## PSANÍ TEXTU

Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu

## **Klávesnice na displeji**

Psaní na klávesnici na displeji je snadné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svíse i vodorovně. Rozložení klávesnice se může v různých aplikacích a jazycích lišit.

Klávesnici na displeji otevřete tak, že klepnete na pole pro psaní textu.

## **Přepínání mezi velkými a malými písmeny**

Klepnete na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Dalším klepnutím na tlačítko Shift se vrátíte do normálního režimu.

## **Psaní číslic nebo speciálních znaků**

Klepnete na tlačítko číslic a symbolů. Na některých tlačítkách speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

## **Vkládání symbolů emoji**

Klepnete na tlačítko emoji a vyberte symbol emoji.

## **Kopírování a vkládání textu**

Klepnete na slovo a přidržte na něm prst, přetažením značek před a za slovem zvýrazníte text, který chcete kopírovat, a klepnete na možnost **Kopírovat**. Při vkládání textu klepnete na místo, kam chcete text vložit, a zvolte možnost **Vložit**.

## **Přidání diakritického znaménka ke znaku**

Klepnete na znak a přidržte na něm prst a klepnete na znaménko nebo znak s diakritikou (pokud ho vaše klávesnice podporuje).

## **Odstraňování znaků**

Klepnete na tlačítko Krok zpět.

## **Posouvání kurzoru**

Chcete-li upravit právě napsané slovo, klepnete na slovo a přetáhněte kurzor na požadované místo.

## Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhopvat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.



**Tip** Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.

Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte funkci Oprava textu. Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Jazyk a zadávání** > **Virtuální klávesnice**. Vyberte klávesnici, kterou obvykle používáte. Klepněte na **Oprava textu** a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

## Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

## Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Jazyky a zadávání** > **Rozšířená nastavení** > **Kontrola pravopisu** a vypněte možnost **Kontrola pravopisu**.

## DATUM A ČAS

Sledování času – informace o používání telefonu ve funkci hodin i budíku a o aktualizaci schůzek, úkolů a plánů

### Nastavení data a času

Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Datum a čas**.

### Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Datum a čas**.
2. Zapněte **Automatické datum a čas**.
3. Zapněte **Automatické čas. pásmo**.

## Změna času na 24hodinový formát


Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas** a zapněte **Používat 24hodinový formát**.

## HODINY A BUDÍK

Hodiny neslouží pouze jako budík – podívejte se, co dalšího můžete dělat.


### Minutka

Už nikdy nic nepřevaříte – minutka vám umožní získat přehled o době vaření.

1. Klepněte na **Hodiny** >  **ČASOVACĚ**.
2. Nastavte požadovanou dobu.



### Stopky

Stopky vám pomohou sledovat váš pokrok na běžeckém okruhu.


Klepněte na **Hodiny** >  **STOPKY**.

### Nastavení budíku

Telefon můžete používat jako budík.

1. Klepněte na **Hodiny** >  **BUDÍK**.
2. Chcete-li přidat budík, klepněte na .
3. Chcete-li budík upravit, klepněte na něj. Chcete-li nastavit budík s opakováním v určité dny, zaškrtněte políčko **Opakovat** a označte dny v týdnu.



### Odložení budíku

Pokud se vám po zazvonění budíku ještě nechce vstávat, přetáhněte ho doleva. Chcete-li nastavit dobu odložení, klepněte na **Hodiny** >  > **Nastavení** > **Doba odložení** a vyberte požadovanou dobu.

### Vypnutí budíku

Když budík zvoní, přetáhněte ho doprava.

## Odstranění budíku

Klepněte na **Hodiny** >  **BUDÍK**. Vyberte budík a klepněte na možnost  **Odstranit**.

## USNADNĚNÍ

Změnou různých nastavení si můžete používání telefonu usnadnit.

### Zvětšení nebo zmenšení písma

Chcete mít v telefonu větší písmena?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Velikost písma**. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit písmo, přetáhněte posuvník velikosti písma.

### Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení






Chcete zmenšit nebo zvětšit položky na displeji?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Zobrazovaná velikost** a přetažením posuvníku upravte velikost.

## RÁDIO FM

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit kompatibilní náhlavní soupravu. Náhlavní souprava slouží jako anténa.

### Poslouchání rádia FM

Po připojení náhlavní soupravy klepněte na možnost **FM Radio**. – Pokud chcete rádio zapnout, klepněte na . – Rozhlasové stanice vyhledáte klepnutím na  > **Vyhledávání**. – Chcete-li přeladit na jinou stanici, posuňte řádek kmitočtu kanálu doleva nebo doprava. – Stanici uložíte klepnutím na . – Pokud chcete poslouchat rozhlasovou stanici pomocí reproduktoru telefonu, klepněte na možnost . Náhlavní soupravu ponechejte připojenou. – Pokud chcete rádio vypnout, klepněte na .







**Tip k řešení potíží:** Pokud rádio nefunguje, zkontrolujte, zda je správně připojena náhlavní souprava.

## 4 Spojení s rodinou a přáteli

### HOVORY

#### Volání

1. Klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost  a zadejte číslo, nebo klepněte na možnost  a vyberte kontakt, který si přejete volat.
3. Klepněte na možnost . Pokud máte vloženu druhou SIM kartu, můžete po klepnutí na příslušnou ikonu volat z této SIM karty.

#### Přijmutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout přejetím nahoru.



Tip: Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory? Chcete-li umlčet přichozí hovor, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti.



#### Odmítnutí hovoru

Chcete-li hovor odmítnout, přejeďte dolů.


### KONTAKTY

Ukládání a uspořádání telefonních čísel přátel a příbuzných.



#### Uložení kontaktu z historie volání

1. V aplikaci **Telefon** zobrazte klepnutím na možnost  historii volání.
2. Klepněte na číslo, které chcete uložit.
3. Vyberte, zda chcete **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke kontaktu**.
4. Zadejte kontaktní údaje a klepněte na možnost .


#### Přidávání kontaktů

1. Klepněte na možnost **Kontakty** > **Vytvořit nový kontakt**.
2. Vyplňte údaje.
3. Klepněte na .

## Úpravy kontaktů

1. Klepněte na **Kontakty** a následně na kontakt, který chcete upravit.
2. Klepněte na .
3. Upravte údaje.
4. Klepněte na .




## Hledání kontaktů

1. Klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na .


## POSÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ ZPRÁV

Spojení s příbuznými a přáteli můžete udržovat textovými zprávami.

### Posílání zpráv

1. Klepněte na **Zprávy**.
2. Klepněte na **Spustit chat**.
3. Chcete-li přidat příjemce, klepněte na  v poli příjemce a zadejte jeho číslo. Je-li příjemce uložený ve vašich kontaktech, začněte psát jeho jméno a poté klepněte
- na kontakt. Chcete-li zprávu poslat vícero příjemcům, klepněte na možnost **Spustit skupinovou konverzaci**, vyberte všechny příjemce a poté klepněte na .
4. Do textového pole napište text zprávy.
5. Klepněte na .



Tip: Pokud chcete ve zprávě poslat fotografii, klepněte na **Fotografie**, klepněte na fotografii, kterou chcete sdílet, a pak na . Zvolte možnost **Zprávy**.

### Čtení zpráv

1. Klepněte na **Zprávy**.
2. Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst. Zprávy můžete číst i na panelu oznámení. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na zprávu.

## Odpovídání na zprávy

1. Klepněte na **Zprávy**.
2. Klepněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Do textového pole pod zprávou napište odpověď a klepněte na možnost ➤.

## E-MAIL

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně.

### Přidání e-mailového účtu

Při prvním použití aplikace Gmail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu.

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Můžete vybrat adresu svého účtu Google nebo klepnout na možnost **Přidat další e-mailovou adresu**.
3. Po přidání všech účtů klepněte na možnost **PŘEJÍT DO GMAILU**.

### Odstranění e-mailového účtu

1. Klepněte na **Nastavení** > **Účty**.
2. Klepněte na účet, který chcete odstranit, a pak na **Odebrat účet**.

### Posílání e-mailů



1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na ✎.
3. Do pole **Komu** napište adresu nebo klepněte na možnost ⋮ >
4. Napište předmět a zprávu.
5. Klepněte na ➤.

### Čtení e-mailů a odpovídání na ně

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst.
3. Chcete-li na zprávu odpovědět, klepněte na možnost ↩ nebo ⋮ > **Odpovědět všem**.



## Odstraňování e-mailů

1. Klepněte na [Gmail](#).
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost .
3. Chcete-li odstranit několik zpráv, vyberte zprávy klepnutím na kroužek s iniciálou příjemce a klepněte na možnost .

## SOCIÁLNÍ SÍŤ

Chcete se spojit s lidmi, které znáte, a sdílet s nimi obsah? Sociální sítě vám pomohou udržet kontakt s děním u vašich přátel.

### Aplikace pro sociální sítě

Pro lepší kontakt s rodinou a přáteli se můžete přihlásit do aplikací pro konverzace, sdílení a sociální sítě. Na ploše vyberte službu, kterou chcete používat. Aplikace pro sociální sítě jsou k dispozici v [obchodě Google Play](#). Dostupné služby se mohou lišit.


## 5 Fotoaparát

### ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTEM

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.



#### Fotografování

Pořizujte ostré a jasné snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.



1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na možnost .

#### Autoportréty

Chcete mít dokonalý autoportrét? Použijte k tomu přední fotoaparát telefonu.



1. Klepnutím na možnost **Fotoaparát** >  přepněte na přední fotoaparát.
2. Klepněte na možnost .

#### Fotografování panoramat

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepněte na  > **Panorama**.
3. Klepněte na  a postupujte podle pokynů v telefonu.

#### Fotografování se samospouští

Chcete získat čas a dostat se na snímek? Vyzkoušejte samospoušť.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát** > .
2. Zvolte čas a klepněte na možnost .

## Použití Google Lens

S funkcí Google Lens můžete hledáček fotoaparátu použít například k rozpoznávání předmětů, kopírování textu, skenování kódů a vyhledávání podobných produktů.

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepněte na **☰ > 🔍**.
3. Namiřte fotoaparát na věc, kterou chcete identifikovat, a postupujte podle pokynů na displeji.



Tip: Google Lens můžete použít i u již pořízených fotografií. Klepněte na **Fotografie**, na příslušnou fotku a pak na možnost **🔍**.

## VIDEO

### Nahrávání videoklipů

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Do režimu nahrávání videa přepnete potažením doleva.
3. Klepnutím na **○** začnete nahrávat.
4. Klepnutím na **⊖** nahrávání ukončíte.
5. Chcete-li se vrátit do režimu fotoaparátu, přejeďte doprava.

## PROFESIONÁLNÍ PRÁCE S FOTOAPARÁTEM

### Nastavení fotoaparátu do režimu Profi

Klepněte na **Fotoaparát > Profi**.

### Výběr nejlepší expozice

Chcete-li změnit nastavení expozice, klepněte v režimu Profi na možnost **☑** a vyberte nastavení.

### Pořizování fotografií vysoké kvality




V aplikaci Fotoaparát klepněte na možnost **☰ > Rozlišení fotografie** a nastavte požadované rozlišení.

## UŽIJTE SI S FOTOAPARÁTEM ZÁBAVU

Chcete se zasmát? Vyzkoušejte různé animované emotikony animoji. Nebo pokud vypadáte zasmušile, použijte filtr a pořídte zkrášlený snímek.





### Používání animovaných symbolů emodži

Klepněte na **Fotoaparát** > .

– Pokud chcete pořídít snímek kamaráda jako animovaný emodži, naniřte fotoaparát na jeho obličej, vyberte zvířecí postavu a klepněte na . – Pokud chcete jako animovaný emodži vyfotit sami sebe, klepněte na , vyberte zvířecí postavu a klepněte na .

### Pořízení zkrášleného snímku

Dokonce i po dlouhé noci můžete stále vypadat skvěle. Pořídte si autoportrét se zkrášlovacím filtrem.

1. Klepněte na **Fotoaparát** > .
2. Klepněte na možnost  >  a přetahujte posuvník, dokud nebudete s úpravou spokojeni.
3. Klepněte na možnost .

## FOTOGRAFIE A VIDEA

### Prohlížení fotek a videí na telefonu

Chcete si oživit důležité okamžiky? Prohlédněte si na telefonu fotky a videa.

Klepněte na **Fotografie**.

### Kopírování fotografií a videosouborů do počítače


Chcete si fotografie nebo videa prohlédnout na větší obrazovce? Přesuňte je do počítače.

Chcete-li fotografie či videa zkopírovat nebo přesunout do počítače, můžete použít správce souborů v počítači.

Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Pro nastavení typu připojení USB otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení USB.

## Sdílení fotografií a videí

Fotografie a videa můžete snadno a rychle sdílet s přáteli a příbuznými.

1. V části **Fotografie** klepněte na snímek, který chcete sdílet, a následně na možnost .
2. Vyberte způsob sdílení fotografie nebo videa.


## 6 Internet a připojení

### ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

#### Zapnutí funkce Wi-Fi

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Zapněte možnost **Použít Wi-Fi**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku u horního okraje displeje zobrazena ikona .

**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.



Tip: Pokud chcete určovat polohu v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami, můžete pro lepší přesnost určování polohy zapnout síť Wi-Fi.

<sup>1</sup> Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5 150–5 350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

### POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

#### Ukončení mobilního datového připojení

Přejedte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost **Mobilní data** a vypněte ji.

#### Zapnutí mobilního datového připojení

Přejedte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost **Mobilní data** a zapněte ji.

## Mobilní datové připojení při roamingu

Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť** a přepněte **Roaming** do polohy **Zapnuto**.<sup>1</sup>



**Tip:** Chcete-li sledovat využití dat, klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat**.

<sup>1</sup> Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

## PROCHÁZENÍ WEBU

### Připojení počítače k webu pomocí telefonu

Používání Internetu v notebooku na cestách je snadné. Zapněte v telefonu funkci hotspotu Wi-Fi a budete moci přistupovat k internetu z notebooku nebo jiného zařízení přes mobilní datové připojení.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
2. Zapněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, abyste mohli sdílet mobilní datové připojení přes síť Wi-Fi, **Připojení přes USB**, chcete-li používat připojení USB, nebo **Připojení přes Bluetooth**, chcete-li použít připojení Bluetooth.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které mohou být účtovány poplatky. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

### Procházení webu

Nepotřebujete počítač – internet můžete procházet v telefonu. Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky můžete procházet pomocí prohlížeče v telefonu.

1. Klepněte na **Chrome**.
2. Napište webovou adresu a klepněte na možnost →.



**Tip:** Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednaný datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k Internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

## Hledání na webu

Služba hledání Google vám pomůže prozkoumat web i celý svět. Hledaná slova můžete psát na klávesnici.

V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na panel hledání.
2. Napište do pole pro hledání hledané slovo.
3. Klepněte na →.

Hledané slovo si můžete také vybrat z nalezených shod.

## BLUETOOTH®

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními, jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

### Připojení příslušenství Bluetooth

K telefonu můžete připojit řadu užitečných zařízení Bluetooth. Například s bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Připojení telefonu k zařízení s rozhraním Bluetooth nazýváme párování.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth**.  
Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
2. Přepněte možnost **Bluetooth** do polohy **Zapnuto**.
3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuté. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení.
4. Chcete-li telefon spárovat se zařízením, klepněte v seznamu nalezených zařízení Bluetooth na dané zařízení.
5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.


Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.



## Odebrání párování

Pokud už nemáte zařízení, které jste s telefonem dříve spárovali, můžete párování odebrat.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Dříve připojená zařízení**.
2. Klepněte na  u názvu zařízení.
3. Klepněte na **ZAPOMENOUT**.

## Připojení ke kamarádovu telefonu přes Bluetooth

Bluetooth umožňuje připojit se bezdrátově k jinému telefonu a sdílet fotografie a spoustu dalších věcí.


1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth**.  
musíte být v zobrazení nastavení Bluetooth.
2. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
3. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony vzájemně viditelné. Chcete-li, aby byl telefon viditelný pro ostatní telefony,
4. Uvidíte telefony s funkcí Bluetooth v dosahu. Klepněte na telefon, ke kterému se chcete připojit.
5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, napište ho nebo ho přijměte a klepněte na možnost **Spárovat**.

Kód použijete pouze při prvním připojování k danému zařízení.

## Posílání obsahu přes spojení Bluetooth

Když chcete sdílet vlastní obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi, můžete obsah poslat do kompatibilních zařízení pomocí technologie Bluetooth.

V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Můžete například posílat data do jiného zařízení i během použití náhlavní soupravy Bluetooth.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth**.  
chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.
2. Přepněte možnost **Bluetooth** do polohy **Zapnuto**.
3. Vyhledejte, co chcete poslat, a klepněte na  > **Bluetooth**.
4. Klepněte na zařízení, ke kterému se
5. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Místo pro ukládání souborů závisí na druhém zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

## NFC

Prozkoumejte svět kolem sebe. Pokud váš telefon podporuje funkci NFC (Near Field Communication), stačí klepnout na nějaké příslušenství a připojit ho k telefonu. Klepnutím na štítek můžete také někomu zavolat nebo otevřít nějakou webovou stránku.

### Začínáme s funkcí NFC

Zapněte funkci NFC v telefonu a klepnutím sdílejte obsah nebo se připojujte k zařízením. Chcete-li zjistit, zda váš telefon podporuje technologii NFC, klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení**.

Funkce NFC nabízí následující možnosti: - Připojení příslušenství kompatibilního s Bluetooth a podporujícího technologii NFC, například náhlavní soupravy nebo bezdrátového reproduktoru – Získávání dalšího obsahu do telefonu nebo přístup k webovým službám klepnutím na štítky – Placení telefonem (pokud to podporuje poskytovatel síťových služeb)

Oblast NFC je na zadní straně telefonu. Oblastí NFC můžete klepnout na jiný telefon, příslušenství, štítek nebo čtečku.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **NFC**.
2. Přepněte možnost **NFC** do polohy **Zapnuto**.

Před použitím funkce NFC musíte odemknout displej a tlačítka.

### Čtení štítků NFC

Štítky NFC mohou obsahovat informace, například webové adresy, telefonní čísla nebo vizitky. Požadované informace máte na dosah jednoho klepnutí.

Chcete-li štítek přečíst, klepněte na štítek oblastí NFC na telefonu.



**Poznámka:** Aplikace a služby pro placení a prodej vstupenek jsou poskytovány třetími stranami. Společnost HMD Global neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá zodpovědnost za žádné takové aplikace nebo služby, jejich podporu, funkčnost, transakce ani za jakékoli finanční ztráty. Po opravě přístroje bude možná potřeba aplikaci pro platby nebo prodej vstupenek znovu nainstalovat a aktivovat karty, které jste přidali.

## Připojení příslušenství Bluetooth pomocí funkce NFC

Máte plné ruce? Používejte náhlavní soupravu. A proč neposlouchat hudbu přes bezdrátové reproduktory? Stačí na kompatibilní příslušenství klepnout telefonem.

1. Klepněte oblastí NFC na telefonu na oblast NFC na příslušenství.<sup>1</sup>
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

## Odpojení připojeného příslušenství

Pokud již nechcete spojení telefonu s příslušenstvím používat, můžete příslušenství odpojit.

Znovu klepněte na oblast NFC na příslušenství.

Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.

<sup>1</sup> Příslušenství se prodává samostatně. Dostupnost příslušenství se může v jednotlivých oblastech lišit.

## VPN


Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Síť VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O konfigurační údaje sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně vyhledejte další informace na webu své služby VPN.


## Používání bezpečného prostřednictvím sítě VPN

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Rozšířená nastavení** > **VPN**.
2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na +.
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

## Úpravy profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Informace změňte podle potřeby.

## Odstranění profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Klepněte na **ZAPOMENOUT VPN**.

## 7 Organizace dne

### KALENDÁŘ

Sledování času – Informace o vedení aktuálních schůzek, úkolů a plánů

#### Správa kalendářů

Klepněte na **Kalendář** > ☰ a vyberte typ kalendáře, který chcete zobrazit.


Kalendáře jsou přidány automaticky v okamžiku přidání účtu do telefonu. Chcete-li přidat nový účet s kalendářem, klepněte na **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.

#### Přidávání událostí

Když si chcete zapamatovat nějakou schůzku nebo událost, přidejte ji do kalendáře.

1. Klepněte na **Kalendář** > + a vyberte typ záznamu. a vyberte, jak často chcete událost opakovat.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Chcete-li nastavit opakování události v určitých dnech, klepněte na možnost **Další možnosti** > **Neopakuje se**
4. Pro přidání oznámení k události klepněte na **Přidat oznámení**.
5. Klepněte na **Uložit**.



**Tip:** Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, klepněte na možnost  a upravte požadované údaje.

#### Odstranění události


1. Klepněte na událost.
2. Klepněte na **⋮** > **Odstranit**.

## 8 Mapy

### HLEDÁNÍ MÍST A NAVIGACE

#### Hledání míst

Při hledání konkrétních míst a podniků vám pomůže aplikace **Google Mapy**.

1. Klepněte na možnost **Mapy**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko  zahajte hledání.


Aplikace zobrazí místo na mapě. Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

#### Zobrazení aktuálního místa

Klepněte na možnost **Mapy** > .

#### Navigace na místo

Získejte navigační pokyny pro cestu pěšky, autem či hromadnou dopravou. Jako výchozí bod můžete použít místo, kde se nacházíte, nebo kterékoli jiné místo.

1. Klepněte na možnost **Mapy** a zadejte do pole pro hledání požadovaný cíl.
2. Klepněte na možnost **Navigace**. Zvýrazněná ikona (například ) představuje způsob dopravy. Chcete-li ho změnit, vyberte pod polem pro hledání jiný způsob dopravy.
3. Pokud nechcete začínat od své aktuální polohy, klepněte na možnost **Vaše poloha** a najděte nový výchozí bod.
4. Navigaci zahájíte klepnutím na možnost **SPUSTIT**.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby potřebné k dosažení cíle. Chcete-li zobrazit podrobné navigační pokyny, přejeďte ze spodní části displeje nahoru.

## STAHOVÁNÍ A AKTUALIZACE MAP

### Stahování map

Než se vydáte na nějakou cestu, uložte si do telefonu nové mapy, abyste je mohli procházet bez připojení k Internetu.

1. Klepněte na možnost **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** > **VYBRAT VLASTNÍ MAPU**.
2. Vyberte oblast na mapě a klepněte na možnost **STÁHNOUT**.

### Aktualizace existujících map

1. Klepněte na možnost **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT**.



Tip: Telefon můžete také nastavit tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepněte na **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** > ⚙ a přepněte možnosti **Automaticky aktualizovat offline mapy** a **Automaticky stahovat offline mapy** do polohy **Zapnuto**.

### Odstraňování map

1. Klepněte na možnost **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **ODSTRANIT**.

## POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PRO URČOVÁNÍ POLOHY

Pomocí aplikace Mapy můžete zjistit, kde se nacházíte, a připojovat k pořizovaným fotografiím údaj o místě. Když lze pomocí satelitu nebo sítě určit vaši polohu, můžete k fotografii nebo videu připojit údaj o místě. Pokud fotografii nebo video obsahující údaj o místě budete sdílet, může být údaj o místě viditelný pro osoby, které takovou fotografii nebo video uvidí. Některé aplikace vám podle informací o místě, kde se nacházíte, mohou nabízet širokou škálu služeb.

### Zapnutí služeb určování polohy

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí satelitních systémů, sítě Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky).

Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte, na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o poloze nemusí být k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí. Informace o ochraně soukromí v souvislosti

s metodami určování polohy najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupných na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Některé systémy satelitního určování polohy mohou vyžadovat přenosy malých množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítě Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout v nastavení telefonu.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** a zapněte možnost **Poloha**.

## 9 Aplikace a služby

### GOOGLE PLAY

Váš telefon se systémem Android může naplno využít své možnosti díky službě Google Play, kde jsou pro vaši zábavu připraveny aplikace, hudba, filmy i knihy.

#### Přidání účtu Google do telefonu

1. Klepněte na **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**. Na vyzvání potvrďte způsob zamykání přístroje.
2. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Google a klepněte na možnost **Další**; v případě, že chcete vytvořit nový účet, klepněte na možnost **Vytvořte účet**.
3. Postupujte podle pokynů v telefonu.

#### Stahování aplikací

Uvolněte potenciál svého telefonu – ve službě Google Play Store na vás čekají tisíce aplikací.<sup>1</sup>

1. Klepněte na **Obchod Play**.
2. Po klepnutí na panel hledání můžete hledat aplikace nebo vybrat aplikace podle doporučení.
3. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat klepnutím na možnost **INSTALOVAT** v popisu aplikace.

Chcete-li zobrazit svoje aplikace, přejedte na ploše ze spodní části displeje nahoru.

#### Aktualizace aplikací

Chcete-li získat nejnovější funkce a opravy chyb, musíte aplikace ze služby **Obchod Play** aktualizovat.

1. Chcete-li zobrazit dostupné aktualizace, klepněte na možnost **Obchod Play** > **≡** > **Moje aplikace a hry**.
2. Klepněte na aplikaci, pro kterou je k dispozici aktualizace, a klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT**.

Aktualizovat můžete také všechny aplikace současně. V okně **Moje aplikace a hry** klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT VŠE**.



## Odebírání stažených aplikací

Klepněte na **Obchod Play** > ☰ > **Moje aplikace a hry**, vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT**.

## Získávání hudby, filmů a knih ze služby Google Play

Pomocí služby Google Play můžete získat přístup ke skladbám, filmům a knihám.

Pro více informací klepněte na **Hudba**, **Filmy** nebo **Knihy**.

<sup>1</sup> Chcete-li používat službu Google Play, musíte mít v telefonu přidán účet Google. Část obsahu dostupného ve službě Google Play může být placená. Chcete-li přidat způsob placení, klepněte na možnost **Obchod Play** > **Menu** > **Účet** > **Způsoby platby**. Při nakupování obsahu ve službě Google Play musíte mít vždy oprávnění od vlastníka způsobu platby.

## 10 Aktualizace softwaru a zálohování

### AKTUALIZACE SOFTWARE TELEFONU

Držte krok s dobou – bezdrátově si aktualizujte software a aplikace telefonu a získáte nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také vylepšit výkon telefonu.

#### Instalace dostupných aktualizací

Dostupnost aktualizací zkontrolujete klepnutím na **Nastavení** > **System** > **Rozšířená nastavení** > **Aktualizace systému**.

Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu. Pokud v telefonu dochází paměť, může pomoci přesunutí fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

**Varování:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Před zahájením aktualizace připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá. Připojte se k síti Wi-Fi, protože aktualizací balíčky mohou spotřebovat velké množství mobilních dat.

### ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Chcete-li zajistit bezpečnost dat, používejte funkci zálohování v telefonu. Data přístroje (například hesla k sítím Wi-Fi a historie volání) a data aplikací (například nastavení a soubory uložené aplikacemi) budou zálohována na vzdálené servery.

#### Zapnutí automatického zálohování

Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Rozšířená nastavení** > **Záloha** a zapněte zálohování.

### OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ A ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU Z TELEFONU

Nehody se stávají – pokud telefon nepracuje správně, můžete obnovit jeho nastavení. Nebo když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

## Obnovení telefonu

1. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Možnosti resetu** > **Vymazat data (tovární reset)**.
2. Postupujte podle pokynů na telefonu.

## ÚLOŽIŠTĚ

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici, klepněte na možnost **Nastavení** > **Úložiště**.

### Kontrola dostupné paměti v telefonu

Pokud vám dochází místo v paměti telefonu, zkuste nejprve najít a odstranit obsah, který již nepotřebujete: – Textové a multimediální zprávy a e-maily – Kontakty a kontaktní údaje – Aplikace – Hudba, fotografie a videa

Místo odinstalování můžete aplikaci přesunout na paměťovou kartu.

Kvalita paměťové karty může do značné míry ovlivnit výkon telefonu. Chcete-li telefon využívat co nejlépe, používejte rychlé karty s kapacitou 4-128 GB od známých výrobců.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené k použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici a kolik jí je využito, klepněte na možnost **Nastavení** > **Úložiště**.

### Odebírání stažených aplikací

Klepněte na **Obchod Play** > **Moje aplikace a hry**, vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT**.

### Zakázání aplikace

Některé aplikace, které jsou v přístroji předinstalovány, nelze odinstalovat. Můžete je však zakázat a skrýt ze seznamu aplikací v přístroji. Když aplikaci zakážete, můžete ji později přidat zpět do přístroje.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2. Klepněte na název aplikace.
3. Klepněte na **ZAKÁZAT**. Zakázání některých aplikací nemusí být možné.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

## Vrácení zakázané aplikace

Zakázanou aplikaci můžete do seznamu aplikací vrátit.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2. Klepněte na název aplikace.
3. Klepněte na **POVOLIT**.

## Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Pro lepší prohlížení nebo ukládání můžete fotografie, videa a jiný vámi vytvořený obsah kopírovat mezi telefonem a počítačem.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Spusťte v počítači správce souborů a přejděte k obsahu telefonu.
3. Položky můžete přetahovat z telefonu do počítače i opačně.

Zkontrolujte, zda soubory ukládáte do správných složek telefonu, jinak byste je nemuseli vidět.

## 11 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

#### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

### **AUTORIZOVANÝ SERVIS**



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

### **BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

### **UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU**



Pokud je zařízení vodovzdorné, řiďte se podrobnějšími pokyny, jež odpovídají jeho stupni krytí IP (IP rating).

## SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.

## CHRAŇTE SI SLUCH



Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

## SAR



Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 0,2 palce (5 mm) od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) v této uživatelské příručce. Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

## SÍŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může docházet k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce je třeba objednat.



**Důležité:** Váš poskytovatel síťových služeb nebo poskytovatel služeb, ke kterému se připojujete na cestách, nemusí podporovat přenosy 4G/LTE. V takovém případě nemusí být možné volat, přijímat hovory, posílat či přijímat zprávy nebo využívat mobilní datové připojení. Chcete-li zajistit bezproblémovou práci přístroje v době, kdy služba 4G/LTE není k dispozici, doporučujeme vám změnit nejvyšší rychlost připojení 4G na 3G. Chcete-li to udělat, klepněte na ploše na možnost **Nastavení** > **Sítě a internet** > **Mobilní síť** a nastavte **Preferovaný typ sítě** na možnost **3G**.



**Poznámka:** Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.


## TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ



**Důležité:** Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Při životně důležité komunikaci, týkající se například nouzových zdravotních stavů, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: - Zapněte telefon. - Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. - Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

Na ploše klepněte na možnost .

1. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se liší podle oblasti.
2. Klepněte na .
3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky: – Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na zamknuté obrazovce na možnost **Tísňové volání**. – Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost **Tísňové volání**. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů. – Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes Internet (pokud máte přístup k Internetu).

## PÉČE O ZAŘÍZENÍ

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.



– Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. – Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí. – Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii. – Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit. – Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. – Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. – Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit. – Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík. – Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování. – Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí. – Chcete-li mít důležitá data v bezpečí, uložte je nejméně na dvě samostatná místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může přístroj automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se sám vypne. Pokud přístroj nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

## RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit na materiály a energii.

## SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

## INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

### Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

**Přístroje s vyjímatelnou baterií** Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

**Přístroje s nevyjímatelnou baterií** Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli přístroj poškodit. Výměnu baterie přístroje svěřte nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Přístroj nabíjejte přiloženou nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

### Bezpečnostní informace o baterii a nabíječce

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se vybije.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Baterii vždy udržujte v teplotě 15 až 25 °C, aby měla optimální výkon. Zařízení s horkou nebo příliš studenou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odнесите do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny: – Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel. – K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může tak dojít k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

## MALÉ DĚTI

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

## IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji:

– musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetrů od zdravotnického prostředku, – nesmí nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse, – musí při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku, – musí bezdrátový přístroj vypnout, kdykoli existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení, – musí dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se používání bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## SLUCH



**Varování:** Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Náhlavní soupravu nepoužívejte, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED ŠKODLIVÝM OBSAHEM

Přístroj může být vystaven působení virů a jiného škodlivého obsahu. Podnikněte následující opatření:

– Při otevírání zpráv postupujte opatrně. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit přístroj nebo počítač. – Při přijímání požadavků na připojení, procházení Internetu a stahování obsahu postupujte opatrně. Neschvalujte požadavky na spojení Bluetooth od zdrojů, kterým nedůvěřujete. – Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které zaručují příslušné zabezpečení a ochranu. – Nainstalujte si do přístroje a všech připojovaných počítačů antivirové programy a další bezpečnostní software. V každém okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více aplikací může ovlivňovat výkon a provoz přístroje i počítače. – Při přístupu k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové servery jiných poskytovatelů podnikněte příslušná opatření. Společnost HMD Global takovým serverům neposkytuje podporu ani nepřijímá žádnou odpovědnost.

## DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace získáte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Zařízení by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového přístroje ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází přístroj, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Přístroj ani jiné příslušenství neumísťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

## POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump, přístroj vypínejte. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde probíhají odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. O tom, zda je možné tento přístroj bezpečně používat v blízkosti vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), se informujte u výrobce.

## CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

**Tento mobilní přístroj vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při vysílání přístroj vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní přístroje je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny s přístrojem ve standardní provozní poloze vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem ve všech frekvenčních pásmech.

Maximální hodnotu SAR přístroje najdete na webové stránce [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán u hlavy nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyky, soukromí a legitimní práva ostatních lidí, včetně autorských práv. Ochrana autorských práv vám může bránit v kopírování, změnách či přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

## PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

Informace o významu různých kódů telefonu

### Kód PIN a PIN2

Kódy PIN nebo PIN2 mají 4-8 číslic.

Tyto kódy chrání SIM kartu před zneužitím a umožňují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.

Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.

### Kódy PUK a PUK2

Kódy PUK a PUK2 slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2.

Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

### Zamykací kód

Zamykací kód je také znám jako bezpečnostní kód nebo heslo.

Zamykací kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

### Kód IMEI

Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci střediska péče o zákazníky nebo prodejce telefonu.

Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte kód **\*#06#**.

Kód IMEI telefonu je také vytištěn na telefonu nebo na přihrádce na SIM kartu (podle modelu). Pokud má telefon snímací zadní kryt, najdete kód IMEI pod krytem.

Kód IMEI je uveden také na původním prodejním balení.

### Nalezení nebo zamknutí telefonu

Pokud jste přihlášení k účtu Google a telefon ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo vymazat na dálku. U telefonů s přiřazeným účtem Google je ve výchozím stavu zapnuta funkce hledání telefonu.

Chcete-li použít funkci hledání telefonu, musí telefon:

- být zapnut,
- být přihlášen k účtu Google,
- být připojen přes mobilní datové připojení nebo přes síť Wi-Fi,
- být viditelný ve službě Google Play,
- mít zapnuto určování polohy,
- mít zapnutou funkci hledání telefonu.

Když se funkce hledání telefonu spojí s telefonem, uvidíte místo, kde se nachází, a do telefonu přijde upozornění.

1. Otevřete v počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k Internetu stránku [android.com/find](https://android.com/find) a přihlaste se ke svému účtu Google.
2. Pokud máte více než jeden telefon, klepněte v horní části obrazovky na ztracený telefon.
3. Podívejte se na mapě, kde se telefon nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš telefon nelze najít, zobrazí služba hledání telefonu poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete-li telefon zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

## AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

### Autorská práva a další upozornění

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese [<http://www.nokia.com/phones/privacy>] (<http://www.nokia.com/phones/privacy>).

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci. Android, Google a další ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Google LLC. Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated registrované v USA a jiných zemích.

### Qualcomm aptX



Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated zaregistrované v USA a v dalších zemích. aptX je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. zaregistrovaná v USA a v dalších zemích.